# ST200TH

# 以太网温湿度变送器

版本号: V2.0.0

使用说明



目录	
第1章 产品简介	
1.1 产品描述	
1.2 功能特点	
1.3 命名规则	
1.4 型号说明	
第2章 快速使用	
2.1 使用前准备	
2.2 设备连接	
2.3 设备测试	5
第3章 硬件说明	
3.1 技术参数	
3.2 接口说明与安装	9
3.3 指示灯	9
3.4 外形尺寸	
3.5 安裝方式	
第4章 功能说明	
4.1 以太网有线连接	
4.2 WIFI 无线连接	
4.3 POE 供电	
4.4 设备发现	
4.5 温湿度、气压数据获取	
4.6 恢复默认设置	
第5章 参数设置及调试	
5.1 登录设备	
5.2 显示界面	
传感器参数对照表:	
故障排除:	
免责声明:	



### 第1章 产品简介

#### 1.1 产品描述

ST200TH 系列是一款用于环境检测的温湿度、气压采集设备。一体式或外接高精度数字传感器,将采集到的数据通过以太网上传到用户数据平台或其他云平台。支持 MQTT、TCP、HTTP 等常用协议, 支持 POE 或外接电源供电。采用工业化设计标准,保证设备可长时间稳定运行。

1.2 功能特点

- 支持 RJ45 有线和 WIFI 无线网络连接
- 支持 MQTT、TCP、HTTP 等常用协议
- 支持 TCP Server、TCP Client、HTTP Client、MQTT Client 多种工作模式
- 可测量温度、湿度、气压
- 支持 POE 供电
- 支持一体式或外接式传感器
- 开放 SDK,用户可二次开发
- 支持 DC9-30V 宽电压供电
- 供电端口具有过压、过流、反接保护功能
- 防水外壳、防水 RJ45 接口

#### 1.3 命名规则



图 1.1 型号命名规则

# 1.4 型号说明

型号	说明
ST200A1TH	DC供电一体式国产 AHT20 传感器以太网温湿度变送器
ST200A2TH	DC供电一体式进口 SHT30 传感器以太网温湿度变送器
ST200B1TH	DC供电外接式国产 AHT20 传感器以太网温湿度变送器
ST200B2TH	DC供电外接式进口 SHT30 传感器以太网温湿度变送器
ST200A1THP	DC供电一体式国产 AHT20 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200A2THP	DC供电一体式进口 SHT30 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200B1THP	DC供电外接式国产 AHT20 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200B2THP	DC供电外接式进口 SHT30 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200A1THE	POE 供电一体式国产 AHT20 传感器以太网温湿度变送器
ST200A2THE	POE 供电一体式进口 SHT30 传感器以太网温湿度变送器
ST200B1THE	POE 供电外接式国产 AHT20 传感器以太网温湿度变送器
ST200B2THE	POE 供电外接式进口 SHT30 传感器以太网温湿度变送器
ST200A1THPE	POE 供电一体式国产 AHT20 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200A2THPE	POE 供电一体式进口 SHT30 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200B1THPE	POE 供电外接式国产 AHT20 传感器以太网温湿度、气压变送器
ST200B2THPE	POE 供电外接式进口 SHT30 传感器以太网温湿度、气压变送器

表 1.1 型号对比说明

3



# 第2章 快速使用

2.1 使用前准备

类型	设备	说明		
	ST200 温湿度变送器			
	电脑	Windows7、Windows10、Windows11 系统一台		
硬件	中派	DC9-30V 电源一个 (如果是 ST200 是 POE 供电且已		
	电你	准备 POE 交换机就无需准备直流电源)		
	交换机	POE 供电或普通交换机		
线材	网线	双 RJ45 头直连型网线		
软件	设备发现工具软件			
软件获取地址	软件获取地址: <u>https://www.likong-iot.com</u>			
协议接入文档: <u>https://docv2.likong-iot.com</u>				

### 2.2 设备连接

设备可通过有线或 WIFI 无线两种方式接入网络。

1、有线连接





2、WIFI 无线连接



#### 2.3 设备测试

设备内部集成了 web 界面,再浏览器中输入设备 IP 地址进入 web 界面可以查看信息和配置参数。通过设备发现工具或者连接设备 AP 热点可查看 IP 地址。

#### 2.3.1 使用发现工具进入 web

设备接入网络(电脑和设备是在同一网段内),在电脑上打开"设备发现工具"如图 2.3。 ■ LK-设备发现 V1.0

设备类型	设备名称	MAC地址	IP地址	子网掩码	网关	操作	设备名称:	以太网温湿度变送器
ST200THPE	以太网温湿度变	FC:E8:C0:4A:	192.168.31.69	255.255.255.0	192.168.31.1	WEB	IP地址:	192.168.31.213
ST200THPE	以太网温湿度变	E8:6B:EA:C2:32	192.168.31.213	255.255.255.0	192.168.31.1	WEB	子网掩码:	255.255.255.0
							网关地址:	192.168.31.1
								重新设置
							远程命令:	device_info 执行远程命令
							远程命令:	device_info 执行远程命令 温度: 27.23 ℃ 温度: 51.99 % 压力: 947.59 hPa 海拔: 561.56 m 版本: HW:1.0.0_SDK:2.0.0

图 2.3

1、点击"搜索设备"按钮,在设备信息栏中会显示局域网内所有的设备,选中需要测试的设备然后点击"WEB"按钮会弹出登录窗口如图 2.4。

立控电子 温湿	度变送器
Temperature and Humi	dity Transmitter
用户名 / USERNAME	
请输入用户名	
密码 / PASSWORD	
请输入密码	9.

图 2.4

默认用户名: admin, 密码: 12345678, 点击"登录"按钮可进入设备 web 界面如图 2.5。

# 

【 温湿度变送器	基本信息		立控官网 中文   English
目 基本信息	基本信息		
■ 组态仪表			
■ 协议管理	设备名称	以太网温湿度变送器	
	当前时间	2024-08-01 21:12:14	
	网络模式	以太网(有线连接)	
□ 古你沉罢	以太网MAC	E8:6B:EA:C2:32:8F	
四 向纵以且	以太网IP地址	192.168.31.213	
① 系统管理	WIFI MAC	E8:6B:EA:C2:32:8C	
	WiFi IP地址		
	IP获取方式	DHCP(动态IP)	
	传感器信息	29.71 °C	
	湿度	62.50 %	
	压力	949.18 hPa	
	海拔	547.62 m	

图 2.5

2、在设备发现工具中选中设备可在右侧的信息栏里修改 IP 相关参数,点击"重新设置"按钮 会弹出用户名密码输入框,输入设备 web 登录的用户名和密码后点击"确定"按钮即可。

3、设备发现工具也可获取设备信息,选中设备在远程命令框内输入"device\_info"点击"执行远程命令"按钮可获取到温湿度等信息,如图 2.6。

远程命令:	device_info	
	执行远程命令	
	温度: 27.23 ℃ 湿度: 51.99 % 压力: 947.59 hPa 海拔: 561.56 m 版本: HW:1.0.0_SDK:2.0.0	

图 2.6

#### 2.3.2 连接设备 AP 热点进入 web

1、设备通电后会开启一个名为"ST200TH\_XXXX"的 AP 热点(XXXX 是设备 WIFI MAC 的后四位, 在设备背面的标签上可以看到 MAC 地址),连接至此热点,默认密码为"12345678"。连接成功后 会弹出登录界面如图 2.4(如未弹出登录界面请打开 IE 浏览器在地址栏输入 192.168.4.1)。默认 用户名: admin,密码: 12345678,点击"登录"按钮可进入设备 web 界面如图 2.5。

2、AP 热点只有在通电后会开启,5分钟后自动关闭。必须在5分钟内进入设备 web,在基本信息 里查看 IP 地址并复制(有线连接复制以太网 IP, WIFI 连接复制 WIFI IP 地址),然后在 IE 地址 栏输入 IP 地址重新进入 web 再进行其他参数的配置。注意,重新进入设备 web 时要断开与设备 AP 的连接。

设备 web 的其他选项及参数设置详见第5章参数设置及调试。



# 第3章 硬件说明

# 3.1 技术参数

项目		参数	
供由	供电电压	DC9-30V/1A 或 POE 供电	
下屯	功耗	<1.5W	
按口	网络接口	防水 RJ45(10M/100M)插座	
1 <b>X</b> L	电源接口	5.5*2.5DC 电源插座	
	联网方式	有线或 WIFI 无线以太网连接	
	网络协议	MQTT, TCP, HTTP	
	工作做模式	TCP Server, TCP Client, HTTP Client, MQTT Client	
网纹	IP 获取方式	DHCP(默认)、静态 IP	
1,154 1,154	连接数量	TCP Server 模式最多支持 5 个客户端连接	
	WIFI 天线类型	内置 PCB 板载	
	WIFI 频率	2.4GHZ	
	WIFI 标准	802. 11b/g/n	
	传感器类型	一体式或外接式可选(外接标准线长1米)	
	温度测量范围	-40~+80°C	
	湿度测量范围	0~100%RH	
住咸嬰	温度测量精度	±0.3°C	
行行的的	湿度测量精度	±2%RH(25℃)	
	温湿度分辨率	温度: 0.01℃ 湿度: 0.03%RH	
	气压测量范围	300~1100hPa(30~110kPa)	
	气压测量精度	±0.12hPa	
	工作温湿度	-40℃~+80℃、0~100%RH(无凝结)	
	存储温湿度	-40℃~+105℃、0~100%RH(无凝结)	
甘油	产品尺寸	$117 \times 129 \times 42$ mm (L×W×H)	
	外壳材质	ABS	
	外壳防护等级	IP66	
	安装方式		

# ※ 传感器的参数与具体型号相关请参照传感器参数对照表





### 3.2 接口说明与安装



1、外部供电接口,非 POE 供电的型号需要外接电源,接口类型为 5\*2.5 圆形 DC 电源座。电压范围 DC9-30V,选配电源功率需大于等于 5W。

2、RJ45 网口,标准 10/100M 以太网水晶头防水插座,POE 版本满足标准(1236 芯供电)和非标准(4578 芯供电 45 是正极 78 是负极)两种供电方式。

3、传感器:分为一体式和外接式两种,用于检测环境温湿度和气压的核心部件。传感器外壳 内有 PE 滤芯可有效保护内部的传感器部件不受雨水、灰尘侵蚀。

3.3 指示灯



RJ45 网口上有一颗绿色指示灯,通电后会亮,联网成功后灯会闪烁。



3.4 外形尺寸





尺寸为手工绘制会有微小偏差,以实物为准

## 3.5 安装方式

用两颗 4\*30 的膨胀螺栓固定,安装步骤如下



①用电钻开两个直径 5mm,

间距 105mm 的孔



② 塞入膨胀管



③对齐孔位,拧紧螺丝





### 第4章 功能说明

#### 4.1 以太网有线连接

如图 4.1 温湿度变送器通过网线与路由器或交换机连接到以太网,非 POE 供电的型号需要外接 电源适配器,适配器的规格第 3.2 章节有介绍。默认是通过 DHCP 获取 IP 地址,联网成功后 RJ45 网口处的绿色指示灯开始闪烁。如果无法获取 IP 地址,通电后通过 WIFI 连接温湿度变送器的 AP 登录进去手动修改 IP 地址。



图 4.1

#### 4.2 WIFI 无线连接

如图 4.2 温湿度变送器与无线路由器通过 WIFI 连接到以太网,需要先配网后才能连上路由器。 设备通电后会打开一个名称为"ST200TH\_XXXX"的 AP 热点,将电脑或手机连接至此热点,默认密 码为"12345678"。连接成功后会自动跳转到设备 web 登录界面,如未跳转可在 IE 地址栏输入 192.168.4.1 打开,具体参数设置详见第 5.3 章节。默认是通过 DHCP 获取 IP 地址,联网成功后 RJ45 网口处的绿色指示灯开始闪烁。



图 4.2



4.3 POE 供电

此功能只针对有 OPE 功能的型号,兼容符合 IEEE 802. 3af/at 标准的供电设备(1236 芯供电),同时也兼容非标准 POE 供电(4578 芯供电),POE 电压不得超过 50V。

#### 4.4 设备发现

电脑上通过设备发现工具可以搜索到局域网内在线的所有设备,可修改设备 IP 相关参数和登录设备 web 界面。也可在设备通电后 5 分钟内连接设备的 AP 热点进入 web 界面。

#### 4.5 温湿度、气压数据获取

详见技术文档"ST200THPE 以太网温湿度变送器开发技术文档"。

获取方式 https://docv2.likong-iot.com。

#### 4.6 恢复默认设置

恢复默认设置有两种途经:

1、在 web 界面"系统管理"选项中点击"重置"按钮进行设备重置。

2、打开温湿度变送器外壳,在电路板上有一个白色的按键,如图 4.4。按住此按键不松 5 秒, 待电路板上绿色指示灯快速闪烁后松开,设备会自动重启恢复默认设置。



图 4.4



# 第5章 参数设置及调试

### 5.1 登录设备

发现设备后复制设备的 IP 地址到浏览器, 弹出设备登录界面如图 5.1。

立均由之 温》	目度亦详架
Temperature and Hur	加ええ込合 nidity Transmitter
用户名 / USERNAME	1999/9 <b>7</b> - FRIGHERUUSSEN
请输入用户名	
密码 / PASSWORD	
请输入密码	12
登录/LC	DGIN

图 5.1

#### 5.2 显示界面

如图 5.1 在设备登录窗口输入默认用户名: admin, 密码: 12345678 点击登录按钮进入设备的 web 界面。PC 端进入的界面如图 5.2, 手机端登录的界面如图 5.3。

【 温湿度变送器	基本信息		立控官网 中文   English
目 基本信息	基本信息		
■ 组态仪表			
□ 协议管理	设备名称	以太网温湿度变送器	
~	当前时间	2024-08-01 21:12:14	
'≎' 网络管理	四治煤式	以太网(何成)生接) F8:6B:FA:C2:32:8F	
国 高级设置	以太网IP地址	192.168.31.213	
① 系统管理	WIFI MAC	E8:6B:EA:C2:32:8C	
	WiFi IP地址		
	IP获取方式	DHCP(动态IP)	
	<i>住</i> 成哭/声自		
	14784810757		
	温度	29.71 °C	
	湿度	62.50 %	
	压力 海世	949.18 hPa	
	四 12	547.62 11	
LIKONG-IOT V2.0.0			



	【 温湿度变送器	=		
	基本信息	立控官网 中文   English	•	
	基本信息			
	设备名称	以太网温湿度变送器		
	当前时间	2024-08-01 22:16:29		
	网络模式	以太网(有线连接)		
	以太网MAC	E8:6B:EA:C2:32:8F		
	以太网IP地址	192.168.31.213		
	WiFi MAC	E8:6B:EA:C2:32:8C		
	WiFi IP地址			
	IP获取方式	DHCP(动态IP)		
	传感器信息			
	温度	31.01 °C		
	湿度	63.98 %		
	压力	949.46 hPa		
	海拔	545.11 m		
	图	5.3		
手机端讲入其他洗顶请。	与 🕂 【 温湿度变送器	=	呼出菜单.	如图 5.4。
	基本信息	立控官网 中文   English		
		12.2		



图 5.4

#### 5.2.1 基本信息

显示设备的联网状态、IP 地址、MAC 地址等基本信息和传感器的数值,如图 5.2。

#### 5.2.2 组态仪表

温湿度、气压等信息通过二维坐标显示出来,如图 5.5。



图 5.5

#### 5.2.3 协议管理

协议管理选项里包含了 MQTT、TCP、HTTP 三种网络通讯的协议配置,可以同时启用多个协议, 同时 3 种协议都具备 定时上报的功能。设备出厂默认关闭所有通讯协议,启用后需点击"设置" 按钮。如果协议参数配置错误导致无法联网找不到设备,可以尝试打开外壳通过电路板手上的复位 按键恢复出厂设置,具体操作请看第 4.6 章节介绍。

# 

#### ST200 以太网温湿度变送器

温湿度变送器	协议管理		立控官网 中文   English
国 基本信息	MQTT设置		<b>设置</b>
■ 组态仪表			
□ 协议管理	是否居用		
〒 网络管理	服务普地址	增强人服码分离地址,如:http://iikong-iot.com 增速入	拔污雜范趾
🗐 高级设置	服务器端口		
① 系统管理	用户名		
	密码		
	ClientID		
	订阅主题		
	发布主题		
	QOS		
	保留(Retain)		
	定时上报		
	间隔时间		
	连接状态	未连接	
	TCP设置		设置
	是否启用		
	协议类型	TCPServer TCPClient	
	服务器端口		
	定时上报		
	间隔时间	5	
	连接状态	没有设备连接	
	HTTP设置		设置
	是否启用		
	请求方式	POST GET	
	HTTP URI		
	HTTP Header		
	间隔时间		

图 5.6

#### 5.2.4 网络管理

设置联网方式和 IP 地址以及 WIFI 相关设置,如图 5.7。网络连接可以选择有线或者 WIFI, IP 地址默认是 DHCP 自动获取,可设置静态 IP 手动输入。选择 WIFI 连接需要输入 WIFI 名称和密码,选择 WIFI 模式点击"搜索"按钮可以搜索到可用的 WIFI 列表,如图 5.8,搜索过程需要几秒的时间。选中需要接入的网络名称,输入 WIFI 密码然后点击"设置"按钮,会弹出一个重启设备的提示窗,点击确定即可。

修改网络连接模式后 IP 可能会发生改变,刷新网页后如果无法进入请用发现工具搜索并重新

进入。若 WIFI 密码填写错误会导致设备无法联网也无法开启 AP,用发现工具也无法找到,此时需 要打开外壳通过电路板手上的复位按键恢复出厂设置,具体操作请看第4.6章节介绍。

▲ 温湿度变送器	网络管理		立控官网 中文   English
目 基本信息	网络设置		
回 组态仪表	网络模式选择	以太网 WiFi	
■ 协议管理	静态IP		
	IP地址	请输入IP 地址	
□ 高级设置	子丽姝玛		
① 系统管理	ניאמוניין ג.		
	MX	请输入网关	
	<u>8</u>	3 5.7	
▲ 温湿度变送器	网络管理		立控官网 中文   English
目 基本信息	网络沿置		
■ 组态仪表	MadQE		
目 协议管理	网络模式选择	以太网 WiFi	
○ 网络管理	静态IP		
回 喜你沿罢	WIFI名称	Xiaomi_LIKONG	
	WIFI密码	请输入WIFI密码 💋	
	扫描列表	WIFI名称  信号强度	
		Xiaomi_LIKONG -40dBm ChinaNet-YEGI -48dBm	
		撩眸静安仓 -52dBm	
		LIKONG2 -52dBm ChinaNet-3eTe -65dBm	
		ChinaNet-cTNr -72dBm	
		JXHX -73dBm ChinaNet-Me.lt -88dBm	
		a222ah -90dBm	
	IP地址		
	子网掩码		
	网关		
		搜索 设置	
	因	958	

#### 5.2.5 高级设置

高级设置选项可以对传感器的参数进行补偿修正,如图 5.9。

【 温湿度变送器	高级设置	立控官网 中文   English
目 基本信息	参数补偿	
□ 协议管理	温度 0.00 ℃	
☆ 网络管理	温度 0.00 %	
■ 高级设置		
① 系统管理		



#### 5.2.6 系统管理

系统管理选项里可以查看硬件参数、登录设置、OTA升以及重启设备和重置设备,如图 5.10。

/ 温湿度变送器	系统管理		立控官网 中文   English		
■ 基本信息	硬件参数				
🖻 组态仪表					
圖 协议管理		系统版本 HW:1.0.0_SDK:2.0.0			
← 网络管理	系約	可用堆内存 141.42 KB			
□ 高级设置		综运行时间 9 minute 10 second			
⑦ 系统管理	Ŀ-	赤砂ビビー 「minute to second			
	登录设置	登录设置			
	设计	名称 以太网温湿度变送器			
	F	户名 admin			
	면	密码 少			
	OTA固件升级		设置		
	от	地址 请输入OTA升级地址			
	重启设备		重启		
	重置设备		重置		

图 5.10

1、硬件参数

显示设备硬件和固件版本号和运行的相关参数,不可修改。

2、登录设置

可修改设备名称、登录设备 web 界面的用户名和密码,修改后点击"设置"按钮即可生效。

3、0TA 固件升级

对设备的固件进行远程升级,OTA 操作可能会影响之前的参数设置,需谨慎操作。

4、重启设备

部分参数修改保存后需要重启设备才能生效,点击"重启"按钮后设备会软重启。

5、重置设备

设备需要恢复到出厂状态时可以点击"重置"按钮,系统会弹出重启设备的提示框,点击"确 认"后设备会自动重启恢复至出厂默认状态。

# 传感器参数对照表:

传感器类型	A1(一体式)	B1(一体式)	A2(外接式)	B2(外接式)	
传感器型号	AHT20(国产)		SHT30 (进口)		
温度测量范围	-40~+125℃		-40~+125℃		
湿度测量范围	0~100%RH		0~100%RH		
温度测量精度	±0.3°C		±0.2°C		
湿度测量精度	±2%RH		±2%RH		
温度分辨率	0. 01 °C		0.08°C		
湿度分辨率	0.024%RH		0.15%RH		

# 

### 故障排除:

1、通电后 RJ45 网口指示灯不亮,检查供电电源是否正常,正负极有没有接反。POE 供电时检查供电设备是否满足标准,网线是否连接正确。

2、无法连接网络,通电后连接设备 AP 查看联网模式是否正确,是否获取到 IP 地址。

3、无温湿度、气压信息显示,检查传感器是否连接正常。



### 免责声明:

本文档提供相关产品的使用说明。本文档并未授予任何知识产权的许可。并且,本产品的销售和/或使 用我们不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知 识产权的侵权责任等,均不作担保。本产品为商业级产品,并非设计用于医疗、救生、航天航空或维生等用 途。我们可能随时对产品规格及产品描述做出修改,恕不另行通知。

公司名称: 西安立控电子科技有限公司 技术支持: 18392501558